

	Tel: 023/543-020 Web: www.termika.rs E-mail: termika@termika.rs	DEKLARACIJA PROIZVODA	 ISO 9001:2015 Cert No: GKSR-0294-QC
Broj deklaracije: 0036 - 11	TERMIKA ŠPRIC	List 1 od 2	

1.0. Identifikacija proizvoda

Proizvođač	TERMIKA DOO ZRENJANIN, Požeška 4, 23000 Zrenjanin, Srbija
Vrsta proizvoda	Suva građevinska mešavina
Proizvod	Kontakt špric za perlitne maltere
Sastav proizvoda	Cement, Kreč, Aditiv
Šifra proizvoda	6801056
Naziv	TERMIKA ŠPRIC

2.0. Karakteristike proizvoda

Parametar	Jedinica	Vrednost	Metoda
Nasipna masa	kg/m ³	610 - 750	Interna metoda TR-UP-01-021
Granulometrija (<0.2mm)	%	90	Interna metoda TR-UP-01-023

3.0. Primena

Termika špric se koristi prilikom ugradnje perlitnih maltera, sa zadatkom da poboljša prijanjanje maltera za podlogu.

4.0. Način primene

Sadržaj vreće usuti u građevinsku 100-litarsku mešalicu u kojoj se nalazi 28 litara vode. Mešati oko 5 minuta, tj. sve dok se ne razbiju grudvice suvog materijala.

Termika špric se nanosi na pripremljenu podlogu i dok je još vodenosjajan preko njega se nanosi perlitni malter Supermal.

	<p>Tel: 023/543-020 Web: www.termika.rs E-mail: termika@termika.rs</p>	<h2>DEKLARACIJA PROIZVODA</h2>	 ISO 9001:2015 Cert No: GKSR-0294-QC
Broj deklaracije: 0036 - 11	TERMIKA ŠPRIC	List 2 od 2	

5.0. Ambalaža

Dvoslojne perforirane ventil natron vreće.
Tipična težina vreće 17-20 kg.

6.0. Uslovi skladištenja i transporta

Transportuje se u zatvorenim prevoznim sredstvima.
Proizvod se isporučuje dvostruko strečovan providnom folijom na drvenim paletama. Proizvod se može isporučiti i u rinfuzu.
Vreće se skladište u pokrivenom i suvom mestu, na temperaturi iznad 0 °C, složene do visine od 2m.

7.0. Rok trajanja

12 meseci u zatvorenim i neoštećenim vrećama uz gore navedene uslove skladištenja i transporta.

8.0. Saveti za bezbednu upotrebu

Zbog prisustva cementa i kreča proizvod može da izazove iritaciju očiju, kože i disajnih puteva.
Preporučuje se upotreba odgovarajuće zaštitne opreme: zaštitne rukavice, naočare, odelo i maska za prašinu.
Prva pomoć: U slučaju pojave zdravstvenih smetnji prilikom upotrebe Termika šprica, potražiti lekarsku pomoć.
Kod kontaminacije oka, prvo ga dobro isprati čistom vodom, a nakon toga obavezno potražiti lekarsku pomoć. Kod iritacije kože, isprati vodom i sapunom, a zatim namazati zaštitnom kremom. Kod inhalacije napustiti kontaminirano mesto, obavezno koristiti zaštitnu masku. Kod kontaminacije usne duplje, usta dobro isprati vodom, ukoliko dođe do povraćanja obavezno potražiti lekarsku pomoć.

NAPOMENA

Proizvođač zadržava pravo izmene deklaracije bez prethodne najave.

Datum specifikacije:	Izradio:
17.12.2018.	
	Odobrio: